TROUBLE SHOOTING

If your refrigerator is not working properly, check the following points before calling the authorized dealer/service center.

1. Is the power plug inserted properly?
2. Is there a blown fuse or other power failure?
3. Is the temperature control dial set to the proper position?
4. Is air circulation blocked by overcrowding of foods?

WARNING

1. Do not attempt to modify any part of this appliance.
2. Do not connect this appliance to power sources other than specified.

Note to remember:

While in use, the sides of the refrigerator may get warm because of the presence of condenser pipes. This is designed to reduce moisture condensation on the surface during high humidity. This will not affect the performance of the refrigerator.

IF YOU NEED HELP

Please do not hesitate to call your dealer or local SAMSUNG service centre. They will be willing to help. Be sure to give them your name, address, telephone number and the purpose of the call.

दोष कैसे दूर करें ?

यदि आपका रेफ्रीजरेटर सही तरह से काम नहीं कर रहा है तो सर्विस को बुलाने से पहले कृपया निम्नांकित को चैक करें

1. क्या प्लग सही तरह से लगा है ?
2. जहाँ रेफ्रीजरेटर रखा है, क्या वहाँ का फ्यूज उड़ गया है ? या किसी अन्य कारण से बिजली नहीं आ रही है ?
3. क्या थर्मोस्टेट नॉब उचित स्थान पर है ?
4. क्या अधिक खाद्य पदार्थ रखने से आन्तरिक हवा का प्रवाह बन्द है ?

चेतावनी:

1. इस उपकरण का कोई भी भाग बदलने का प्रयास न करें
2. उल्लेखित बिजली के अलावा अन्य बिजली से उपकरण को न चलाएं

ध्यान रखने योग्य:

इस्तेमाल के दौरान कन्डेंसर पाईप की वजह से रेफ्रीजरेटर की दीवारें गर्म हो सकती हैं यह डिजाइन अधिक नमी वाली अवस्था में वाष्किरण कम करने के लिए किया गया हैं यह रेफ्रीजरेटर की कार्य क्षमता पर कोई असर नहीं डालेगां

सहायता के लिए

किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप अपने डीलर या लोकल SAMSUNG सर्विस केन्द्र पर संपर्क कर सकते हैं वो हमेशा आपकी सहायता के लिए तैयार हैं आप अपना नाम, पता तथा फोन नंबर अवश्य दें

* Note: All specifications in this manual are subject to change without prior notice.

SAMSUNG

ELECTRONICS

SAMSUNG

REFRIGERATOR

RA 18/20/23

OWNER'S INSTRUCTIONS

Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for future reference.
(कृपया रेफ्रीजरेटर चलाने से पहले निर्देश पुस्तिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा भविष्य में सन्दर्भ के लिए रखें)

PARTS IDENTIFICATION
विभिन्न भागों के नाम



Pic (A)



Pic (B)

1. ICE TRAY
2. CHILLED ROOM
3. LAMP
4. SHELF (WIRE/GLASS)
5. COVER VEGETABLE BOX (GLASS / PLASTIC)
6. VEGETABLE COMPARTMENT
7. LEVELLING LEG / STAND BASE
8. ICE MAKING COMPARTMENT
9. TEMPERATURE CONTROL DIAL & DEFROST BUTTON
10. DOOR GUARD (2 nos. In Select Model)
11. TRAY EGG
12. GUARD JUMBO
13. GUARD VARIETY (2 nos. In Select Model)
14. VITA KIT (Select Model)
15. COVER GUARD VARIETY (Select Model)

1. आइस ट्रे
2. चिल्ड रूम
3. रेफ्रीजरेटर बल्ब
4. जालीदार ट्रे / कांच की ट्रे
5. सब्जी टोकरी का ढक्कन (कॉच/प्लास्टिक)
6. सब्जी टोकरी
7. समतल पैर / चौंकी
8. बर्फ जमानेवाला केबिन
9. तापमान चक्र व डीफ्रास्ट बटन
10. गार्ड (2 गार्ड सिलेक्ट मॉडल)
11. अंडा ट्रे
12. बड़ी बोतल गार्ड
13. अन्य गार्ड (2 गार्ड सिलेक्ट मॉडल)
14. वीटा किट (सिलेक्ट मॉडल)
15. अन्य गार्ड कवर (सिलेक्ट मॉडल)

DA99-00953D REV(0.0)

SAFETY PRECAUTIONS



1. Use proper voltage
   - Your refrigerator'srated voltage is indicated ona lable put at the back of the cabinet.
   - To ensure safety of the refrigerator, it is advisable to use a voltage stabilizer.
2. Do not use any extension cord or double adapter.
3. Earth the refrigerator
   - Ensure that your refrigerator is properly earthed,even if it is a 3-pin type.
4. Keep away from explosive gas.

सुरक्षा सावधानियाँ



1. उचित वोल्टेज का प्रयोग करें
   - वोल्टेज का उचित मूल्यांकन रेफ्रीजरेटर के पीछे लगे लेबल पर दर्शाया गया हैं
   - रेफ्रीजरेटर की सुरक्षा के लिए वोल्टेज स्टेब्लाइजर का प्रयोग करना चाहिएं।
2. विस्तृत तार का प्रयोग न करें
3. रेफ्रीजरेटर का पृथ्वीकरण करें
   - इस बात का निश्चय करे की आपके रेफ्रीजरेटर का पृथ्वीकरण ठीक से हुआ हैं। चाहे वह 3 पिन की मरह का ही हो।
4. ज्वलनशील पदार्थो से दूर रखें

TEMPERATURE CONTROL



DIAL At "Normal" POINT (5 No.)
- To maintain optimum temperature for food storage, setthe control dial atthe "Normal"Position.

DIAL At "Coldest" POINT
- When setting the control dial at the "Coldest" Position, the refrigerator becomes coldest.
- When large quantities of food is stored, For quick ice making set the control dial at the "Coldest" position.

DIAL At "Cold" POINT
- When setting the control dial at the "Cold" Position, the refrigerator becomes warmer.
- When small quantities of food is stored.

तापमान नियंत्रण



घुमायें "सामान्य" बिन्दु (5 न०)
- अधिकतम अनुकूल परिस्थितियाँ बनाए रखने के लिए थर्मोस्टेट नॉब नार्मल स्थिति में रखे।

घुमायें "कोल्डस्ट" बिन्दु
- जब नॉब "कोल्डस्ट" बिन्दु पर होता है, तो रेफ्रीजरेटर अधिक ठंडा होता है।
- जब खाद्य पदार्थ अत्यधिक मात्रा में रखे हों, बर्फ जल्दी जमानी हो तब यह स्थिति उचित हैं।

घुमायें "कोल्ड" बिन्दु
- जब नॉब "कोल्ड" बिन्दु पर होगा, तो रेफ्रीजरेटर थोडा कम ठंडा होता है।
- जब खाद्य पदार्थ कम मात्रा में रखे हों, तब यह स्थिति उचित हैं।

Caution
To save energy consumption, do not set the refrigerator temperature lower than necessary.

चेतावनी
बिजली बचाने के लिए आवश्यकता से कम नॉब सेट न करें

HOW TO DEFROST

For most efficient operation of the refrigerator with minimum electrical energy consumption, defrost when ice/frost is formed on the walls of the ice making compartment.

1) Check the layer thickness of the frost /ice formed on the walls of the ice making compartment. If more frost is formed, please defrost.



2) Push the "DEF" button to defrost. Frost on the surface of the evaporator will begin to melt and can be easily removed.



3) In order to remove ice from the ice making compartment, do not use a keen tool, knife or screw driver.

4) After defrosting is finished, the refrigerator will start automatically.



डिफ्रास्ट कैसे करें

उचित प्रयोग और कम से कम बिजली खर्च करने के लिए डिफ्रास्ट का प्रयोग तब करें जब फ्रीजर केबिन की दीवारो पर बर्फ की परत मोटी हो गई हों

1. फ्रीजर केबिन में बर्फ़ की परत की मोटाई देख लें अगर वो ज्यादा है तो डिफ्रास्ट का बटन दबाए



2. डिफ्रास्ट का बटन दबाते ही दीवारो पर जमी बर्फ की परत पिघलने लगेगी और आराम से निकाली जा सकेगीं



3. बर्फ निकालने के लिए नकीले उपकरण जैसेः चाकू , पेचकस का प्रयोग न करें

4. जब डिफ्रास्टिंग हो जाएगी रेफ्रीजरेटर स्वतः ही चालू हो जाएगां



Caution
Frequent opening of door can cause excessive frost in the unit that will reduce the cooling momentarily; this is a general phenomenon especially in coastal or high humidity area. It is not a malfunction. Opening of door should be avoided while defrosting.

चेतावनी
रेफ्रीजरेटर के दरवाजे को बार बार खालने से उसमे ज्यादा फ्रास्टिग हो सकती है, जिस कारण रेफ्रीजरेटर की तापमान कुछ समय के लिए कम हो सकता है यह आभास तटवर्ती और नम स्थानो पर अधिकतर होता है, यह कोई खामी या दोष नहीं है, डिफ्रास्टिंग के समय दरवाजा अधिक खोलना नही चाहिए,